501-416 ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTIONS D´ASSEMBLAGE



501-416 ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTIONS D´ASSEMBLAGE

step 1/ÉTAPE 1

e
A
A
d
A
A
d
A
A
a

step 2 / ÉTAPE 2

B
c
B
B

501-416 ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTIONS D´ASSEMBLAGE

step 3 / ÉTAPE 3

c
c
c
b
c
c
c

step 4 / ÉTAPE 4

f
f